

# MONTÁŽNY NÁVOD pre komínový systém TUMA FOLK

(obrazová príloha)



1-zaliate betónom, výrez mriežky



7-odlepenie ochran.pásky povrazca



2-osadenie a nasmerovanie kond.ímky



8-prilepenie povrazca na rámik dvierok



3-vystredenie kondenzačnej ímky



9-vystredenie dvier.dielu po stranách



4-označ. orezu dvier.dielu-len u ø200 !!



10-zameranie výrezu tvárnice dvierok



5-osadenie a vystredenie dvierk.dielu



11-realizácia výrezu dvierok (i odbočky)



6-orezaný dvierkový diel u ø200mm



12-lepenie šamotu a tvárníc



13-prilepenie dvierok



14-založenie prvej časti izolácie



15-zameranie odbočky sopúchu



16-osadenie, zalepenie, presietkovanie izolácie sopúchu



17-dokončenie komína na požadovanú výšku



18-final-presietkovanie, omietky

Celý systém sa zalieva roxorom ø8mm alebo ø10mm

Obrázky sú ilustračné !